

# FAQ om dit elkedel

→ *Hvad gør citronsyren?*

Citronsyren løsner al kalken på varmelegemet i elkedlen.

→ *Er det ligegyldigt hvilken rækkefølge jeg putter vand og citronsyre i?*

Nej, du skal putte vand i først og derefter citronsyren.

→ *Al kalken kommer ikke væk selvom jeg bruger trin-for-trin-guiden. Hvad gør jeg?*

Din elkedel har sikkert været meget tilkalket. Du skal bare gentage trin-for-trin-guiden en gang mere. Du kan også prøve at øge mængden af citronsyre til 2 spsk.

→ *Hvor ofte bør jeg afkalke min elkedel?*

Der er forskel på hvor meget kalk der er i vandet de enkelte steder i Danmark. Der er også forskel på hvor hyppig bruger af sin elkedel man er. Men ved en elkedel kan man let se om kalken er ved at binde sig til varmelegemet – og er den det, så er det tid for at afkalke. En tommelfingerregel kan også være at man afkalke ca. hver 20. gang man bruger den.