

Godt at vide om din opvaskemaskine

TRIN FOR TRIN GUIDE

Hvordan du rengør din opvaskemaskine

Ved en nem og simpel rengøring af din opvaskemaskine får du altid rent og pænt service.

Ekstra bonus er, at du forlænger levetiden på maskinen i op til et år.

1



2



3



4



5



- Start med at fjerne løstsiddende skidt i maskinen: Tøm eventuelt bestikkurven. Rens filteret (det sidder i bunden af maskinen) med en opvaskebørste og sulfo.
- Med en klud opvredet i vand og sulfo renser du sider og kanter på lågen samt kanten og gummilisterne på maskinen.
- Nu påfylder du med afspændingsmiddel. Den skal være indstillet efter hvor hårdt vandet er i din by/område. Fyld i til det bliver mørkt under den lille glasplade.
- Skru låget i bunden af maskinen af og påfyld salt. Er der en salt-indikator på din maskine så ret dig efter denne. Ellers skal du blot "fylde op" med cirka ½ til ¾ pose og skru låget på igen.
- Nu afslutter du rengøringen af maskinen ved at putte citronsyre i rummet til opvasketabs. Start herefter opvaskemaskinen på programmet med de højeste gra-

Vil du have flere tips og gode råd til rengøring?
Følg os på [facebook.com/HorsensRengøring](https://www.facebook.com/HorsensRengøring)

HorsensRengøring 